

## Come aggiornare il firmware della telecamera IP Topodome

## [Aggiornamento dalla pagina web del browser]

Per aggiornare il firmware della telecamera Topodome, è necessario prestare attenzione ai seguenti passaggi:

1) Confermare innanzitutto se le prime 3 cifre del file del firmware ottenuto sono le stesse delle prime 3 cifre della versione della macchina. Ad esempio, la versione della tua macchina è: V19.1.61.1519 e la versione del firmware è V19.1.61.16.19, quindi puoi eseguire l'aggiornamento.

2) L'aggiornamento deve essere completato su un PC e accedere alla telecamera tramite un browser (preferibilmente tramite IE o Edge); è possibile trovare l'indirizzo IP della telecamera tramite l'APP Camhipro o lo strumento di ricerca IP.

China Mobile all all 🙃 K/s 🔛	31% 1 23:41			
C Device informa	ation			
		$\leftrightarrow$ $\rightarrow$ C $\bigcirc$	Not secure   192.168.3.3	8/web/admin.html
Device name	IFGAM			
			EHA 💟	
Equipment type	C6F0SoZ3N0PdLZ	Monitor Cattinua		
Network Type	CABLE	Media	Device information	
		Network	Device Information	IDCAM
Number of user connections	3	Alarm	Device ID.	IFCAM
		Advanced	Device Type:	C6F0SoZ3N0PdL2
IP address	192.168.1.5	System	Network connection:	WiFi
		Time	Current Client:	0
Subnet mask	255.255.255.0	Initialize	Software Version:	V19.1.61
Calanta	107 168 14	System Log	Webware Version:	V3.0.7.1
Gateway	142.194.1.1		PT7 Version:	
DNS	192.168.1.1		FIZ Version.	V0.0
1911-19			Mac address:	70:F1:1C:53:94:61
Software version	1/10/16/16/10-707/0508		IP address:	192.168.3.38
Softward Varsidi	V 14.1.4 LIG.14 20210300		Subnet mask:	255 255 255 0

Accedi alla fotocamera e vai su "Informazioni sul dispositivo"

Version
1

3) Durante l'aggiornamento, il computer PC e la telecamera devono trovarsi nella stessa rete locale. Collega la videocamera al router tramite un cavo di rete o connettiti tramite WiFi, ma si consiglia un cavo di rete.





Inserisci l'indirizzo IP della videocamera nella barra degli indirizzi del browser, quindi viene visualizzata la finestra di accesso, scegli la lingua preferita nell'angolo in alto a destra.



Se accedi alla fotocamera con IE in primo luogo, devi installare il "Software di configurazione" per funzionalità più avanzate come "Gestione file scheda SD", ma se odi qualsiasi plug-in sconosciuto, vai su Edge/Firefox o Google Chrome, non chiederanno di installare il plugin.

$\leftarrow$ $\rightarrow$ C a	A Not secure   192.16	58.3.38/web/admin.html	
🔮 IP CAN	IERA 🚺		
Monitor Settings			
Media	Initialize		
Network	Language:	English 🖌 🛛 ok	
Alarm	Lenstype:	2.7-13.5mm(4) ¥	
Advanced			
System	Reboot:	reboot	
Time Initialize	Factory default:	factory default	
Device information System Log	Backup setting data:	save	
	Restore:	Choose File No file chosen	ok
	Upgrade:	Choose File No file chosen	ok

Ora trova la voce da "Impostazioni-->Sistema-->Inizializza", quindi fai clic su "Scegli file", sfoglia il nuovo file del firmware dal tuo disco.



Image: System Log   Image: System Log     Image: System Log   27-13 5mm(4) ×     Image: System Log   Image: System Log	» <sup>-</sup>	Горо 🗸 Ö	
Image: December of the second seco		^	
TD-510C_V19.1 61.16.19-20210 508,pkg     Image: Source Sourc	,		
TD-S10C VI9.1.     61.16.19-20210     508.pkg     Endition     Nonitor   Settings     Media   Initialize     Media   Initialize     Network   Language:   English • ok     Alarm   2.7-13.5mm(4) •     Advanced   reboot     Ime   Factory default:   factory default     Ime   Factory default:   factory default     Ime   Save   save     System Log   Backup setting   save	,	e	
si.16.19-20210 508.pkg Monitor Settings Media Initialize Media Language: English ✓ ok Alarn Language: 2.7-13.5mm(4) ✓ Advanced System Reboot: reboot Imitalize Device information System Log	,	TD-S10C V19.1.	*
Subspect   Monitor Settings   Media Initialize   Media Initialize   Network Language: English ♥ ok   Alarm 2.7-13.5mm(4) ♥   Advanced reboot   Imitialize Factory default:   Imitialize Backup setting data:	1	61.16.19-20210	
Nontor   Settings     Media   Initialize     Network   Language:   English		508.pkg	
Nonitor   Settings     Media   Initialize     Network   Language:   English			
Nonitor   Settings     Media   Initialize     Network   Language:   English • ok     Alarm   Lenstype:   2.7-13.5mm(4) •     Advanced   English • ok   Image:     System   Rebool:   reboot     Image   Factory default:   factory default     Image   Backup setting data:   save     System Log   Explicit in the logit in th	<i>C</i>	~	
Monitor   Settings     Media   Initialize     Network   Language:   English ▼   ok     Alarm   Lenstype:   2.7-13.5mm(4) ▼     Advanced   Previce   Previce   Previce     Imme   Factory default:   factory default     Imme   Factory default:   factory default     System   Backup setting data:   save	💓 IP CAM	IERA 🚺	
Media Initialize   Network Language: English ▼ ok   Alarm Lenstype: 2.7-13.5mm(4) ▼   Advanced     System Reboot: reboot   Time Factory default: factory default   Initialize Backup setting data: save	Monitor Settings		
Network Language: English ▼ ok   Alarm Lenstype: 2.7-13 5mm(4) ▼   Advanced    System Reboot: reboot   Time Factory default: factory default   Initiatize Backup setting data: save	Media	Initialize	
Alarm Lenstype: 2.7-13.5mm(4) ▼   Advanced reboot   System Reboot: reboot   Time Factory default: factory default   Initialize Backup setting data: save	Network	Language:	English 🗸 ok
Advanced   System Reboot: reboot   Time Factory default: factory default   Initialize Backup setting data: save	Alarm	Lenstype:	2.7-13.5mm(4) ¥
System Reboot: reboot   Time Factory default: factory default   Initialize Backup setting data: save	Advanced		
Time Factory default   Initialize Backup setting   Device information Backup setting   System Log Charter Filler in the set of t	System	Reboot:	reboot
Device information     Backup setting data:     save       System Log     Over Eit by club setting     Interview setting	Time	Factory default:	factory default
System Log	Device information	Backup setting	save
	System Log	unit.	Chases File No file chases
Restore: Choose File Into the chosen		Restore:	
Upgrade: Choose File TD-S10C_V210508.pkg ok		Upgrade:	Choose File TD-S10C_V210508.pkg ok

Dopo aver selezionato il file, fare clic su "OK" per aggiornare.

🔮 IP CAN	IERA 🚺	<b>192.168.3.38 says</b> the ipcam will be upgrade. Are you sure?
Monitor Settings		OK Cancel
Media	Initialize	
Network	Language:	English V ok
Alarm	Lenstype:	2.7-13.5mm(4) ¥
Advanced		
System	Reboot:	reboot
Time	Factory default:	factory default
Initialize Device information System Log	Backup setting data:	save
2/210128	Restore:	Choose File No file chosen ok
	Upgrade:	Choose File TD-S10C_V210508.pkg ok

II	sistema	confermerà	nuovamente.

$\leftarrow \rightarrow$ C a	A Not secure 192.168.3.38/web/admin.html
🔮 IP CAN	TERA 🐠
Monitor Settings	IP Camera is upgrading, please don't turn off the camera.
Media	
Network	
Alarm	
Advanced	
System	
Time	
Device information	
System Log	

Dopo l'avvio dell'aggiornamento, verrà visualizzata una barra di avanzamento blu che avanza continuamente.

Durante il processo di aggiornamento, fai attenzione a non interrompere l'alimentazione a metà, assicurati di attendere il completamento dell'avanzamento dell'aggiornamento o il messaggio "Aggiornamento riuscito!" appare il prompt.



192.168.3.38/web/admin.html	
	192.168.3.38 says
	IP Camera upgrade success !
	ok eamera.

Notare che !!! Se si esegue l'aggiornamento tramite la modalità WiFi, dopo l'aggiornamento, la configurazione WiFi viene persa e non è possibile connettersi alla telecamera. È necessario seguire nuovamente la guida rapida nel pacchetto per eseguire la configurazione WiFi con il telefono cellulare.

Se hai scelto la connessione di rete, spegni e riaccendi, quindi configura il WiFi tramite un browser.

$\leftarrow \rightarrow$ C @	A Not secure   192.168	3.3.11/web/admin.html					
IP CAN	LERA 🚺						
Monitor Settings Media Network <u>Wireless</u> Ddns ONVIE P2P	Wireless Enable Wireless: SSID: Security mode: WPA Algorithm: Key:	● On Off HUAWEI-2F WPA2-PSK ▼ AES ▼	Wifi Scanner - F Not secure	search Personal - Microsoft   192.168.3.11	: Edge /web/scan.h	ıtml	
Alarm Advanced System	Re-type key: Check Wireless Setup:	check	.dd RSSI Join 100	S SID HUAWEI-2F	Encrypt   AES	Auth WPA2- PSK	T I

NO	IP Address	Name	MAC Address	UID	Version
1	192.168.3.11	IPCAM	00:18:9C:83:48:76	SSAC-40845	V19.1.61.16.19-2021
		1			
		1			00
1					
			ų.		<u>,</u>
_	1.				<u></u>
	ev				
	9.				ji j
		1		<u>.</u>	
11					00
					ļ ļ.
					l. l.
	50 C				
<					>

Ora puoi utilizzare lo strumento di ricerca IP per trovare il nuovo indirizzo IP della telecamera nella LAN.

Allo stesso tempo, puoi vedere che la versione del firmware è stata aggiornata alla versione più recente.



## [Aggiornamento con strumento software per PC]

Se non si è abituati ad accedere alla telecamera tramite la pagina Web o non è possibile eseguire l'aggiornamento tramite la pagina Web per qualche motivo, è possibile utilizzare uno speciale strumento software per PC per eseguire l'aggiornamento, in particolare su https://www.topodome .com [Supporto-> Software], trova questo strumento chiamato "strumento di aggiornamento da Windows V1.79".



1) Decomprimere questo file zip sul disco C, che creerà una nuova cartella "C:\Update-V1.79".

2) Quindi puoi fare clic su "update-tool.exe" per eseguire direttamente questo strumento, senza bisogno di ulteriori installazioni.

3) Cerca e trova l'IP della tua telecamera, controlla se il nome utente e la password inseriti in questo strumento sono corretti.

> IPC Up	grade Tool (mac-id) v	1.79 Default us	er: admin	Default	t password:	admin	с	ount: 1	
	IP 192.168.1.2	Port 80	Version V21.1.21.5.3-	n 20210222	MAC地: 00:40:89:21	止 ): 97: 28	I	Remark	
<									
IP:		Port 8	0 So	rt Sel	ect/Clear	Search			



4) Sfoglia il percorso del disco che include il file del firmware.

5) Controllare il numero delle prime 3 cifre del file del firmware, ad esempio "V19.1.61.11.22.33". Quindi il 19.1.61 dovrebbe essere lo stesso della versione del software della fotocamera (può ottenere dall'app Camhipro -> informazioni di sistema).



6) Quando tutti i passaggi sono stati preparati correttamente, fare clic su "Aggiorna", la fotocamera si aggiornerà in una volta e impiegherà circa 2-3 minuti.

7) NON TAGLIARE LA POTENZA QUANDO SI AGGIORNA!!!

8) La fotocamera può essere aggiornata tramite cavo di rete o wireless, ma dopo l'aggiornamento, l'impostazione wireless andrà persa e sarà necessario configurarla di nuovo.

Al termine dell'aggiornamento, verificare se la funzione è normale. In caso di anomalie, contattare l'e-mail tecnica: **Support@topodome.com**.